

מדריך מקוצר למשתמש

תודה שרכשת את מערכת האזעקה ההיברידית LightSYS2. מדריך הוראות מקוצר זה מתאר את הפעולות העיקריות לתפעול המערכת.

רישום לענן RISCO (במידה ומופעל)

חיבור לענן RISCO מאפשר לך שליטה ובקרה מאפליקציית סמארטפון במערכת ה-LightSYS2 שלך.

הערה:

רישום וחיבור המערכת שלך ל-www.riscocloud.com תלוי במתקין שלך.

1. גש ל-www.riscocloud.com/register

2. הזן את השם הפרטי ואת שם המשפחה שלך.

3. הזן את כתובת המייל שלך כשם משתמש (נדרש בהפעלה ראשונית).

4. הגדר סיסמא (לפחות 6 תווים וספרה אחת) ואשר.

5. הזן את 15 הספרות של מס' הלוח כפי שהן מופיעות על הגלוייה שמצורפת למערכת או כפי שנמסרו ע"י המתקין (קיים גם בתפריט לוח המקשים כפי שמתואר להלן).

6. מלא את טופס הרישום ולחץ על רישום.

7. להשלמת הרישום, פתח את הודעת המייל שהתקבלה בחשבון המייל שהגדרת כשם משתמש.

כניסה לענן RISCO

1. גש ל-www.riscocloud.com

2. הזן את שם המשתמש והסיסמא (כפי שסיפקת במהלך תהליך הרישום)

3. הזן את קוד הכניסה/PIN (קוד משתמש LightSYS).

4. הקש Enter.

iRISCO - אפליקציית הסמארטפון של RISCO

לקוחותינו יוכלו מעתה להינות מאפליקציית הסמארטפון iRISCO ולשליטה חכמה ופשוטה של מערכת ה-LightSYS2 שלהם מכל מקום.

הורד את אפליקציית iRISCO מ-Apple App store או מ-Android Play Store (חפש "iRISCO").

הצגת מספר הסידורי של המערכת.

1. הקש  בתפריט הראשי.

2. הזן קוד ראשי (קוד ברירת מחדל: 1234) ולאחר מכן לחץ על .

3. גלול לאפשרות "תצוגה" ולחץ על .

4. גלול ל"מידע לשרות" ולחץ על .

5. גלול ל"מספר לוח" ולחץ על . 15 הספרות של מספר הלוח יוצגו כעת.

 קוד <	דריכה מלאה
 קוד <	דריכה ביתית
 קוד <	נטרול מערכת
 קוד < [מספר קבוצה 1/2/3/4] <	דריכה מלאה של קבוצה
 קוד < [מספר קבוצה 1/2/3/4] <	דריכה ביתית של קבוצה
 קוד < [מספר קבוצה 1/2/3/4] <	נטרול קבוצה
 קוד נטרול מאולץ <	נטרול תחת איום (נטרול מאולץ)
 לחץ על  בו זמנית למשך 2 שניות	אזעקת מצוקה
 לחץ על  בו זמנית למשך 2 שניות	אזעקת אש
 לחץ על  בו זמנית למשך 2 שניות	אזעקת רפואית
 קוד <  מספר איזור	עקיפת אזורים מהירה
 קוד <  פעילויות <  הפעל מוצא	הפעלת מוצא(ממסר)
 קוד <  עקוב אחרי <	הגדרת טלפונים ללקוח
 קוד <  תצוגה <  תקלה <	תקלות במערכת
 קוד <  זכרון אירועים <	זיכרון אירועים
 קוד <  פעילויות <  צליל לוח מקשים <  צליל דלת	הפעלת/ניתוק צליל דלת
 קוד <  קודים/תגים <	עריכת קוד משתמש
 קוד <  תמיכה <  בדיקת תנועה <	בדיקת אזורים (בדיקת תנועה)

לוח מקשים דו כיווני דק



פעולה	מהיר	אבטחה עם קוד
דריכה מלאה		< [קוד]
דריכה לפי - קבוצה	בחר קבוצה [1/2/3] <	בחר קבוצה [1/2/3] < < [קוד]
נטרול מלא		< [קוד] או תג קרבה (לאחר התעוררות)
דריכת בית-		< [קוד]
דריכה - בית-לפי קבוצה	בחר קבוצה [1/2/3] <	בחר קבוצה [1/2/3] < < [קוד]
נטרול קבוצה	בחר קבוצה 1/2/3/4 ולחץ ולאחר מכן קוד	
אזעקת מצוקה	לחץ בו זמנית על במשך שתי שניות. +	
אזעקת אש	לחץ בו זמנית במשך שתי שניות. +	
אזעקת חרום/אזעקה רפואית	לחץ בו זמנית על במשך שתי שניות. +	
בקשת מצב	לחץ על במשך שתי שניות לצפייה בסטטוס המערכת על מסך ה-LED (ראה חיוויים להלן)	לחץ על במשך שתי שניות ולאחר מכן הזן קוד ² לצפייה בסטטוס המערכת על מסך ה-LED (ראה חיוויים להלן)
בקרת ממסרים	לחץ 1/2/3 במשך 2 שניות	לחץ 1/2/3 במשך 2 שניות, ולאחר מכן הזן קוד ²
התעוררות לוח מקשים	לחץ	






פעולה	מהיר	אבטחה עם קוד
דריכה מלאה		< [קוד]
דריכה ביתית*		< [קוד]
נטרול מלא		< [קוד]
מצב מערכת	4?	4? במשך 2 שניות < קוד
בקרת יציאות A/B/C	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3 במשך 2 שניות
אזעקת מצוקה		לחץ על 1 + 2 בו זמנית במשך 2 שניות
ביטול פעולה		* > *

הערות:

- עבור דריכה חלקית ללא השהיית כניסה, לחץ על והחזק במשך שתי שניות.
- להגדרת הפעולות שמופעלות ע"י קוד יש להתייעץ עם המתקין שלך.
- ניתן להשתמש בתג קרבה במקום הקוד.
- להגדרת דריכה חלקית (ביתית) ללא השהיית כניסה, לחץ על מקש במשך שתי שניות.
- חיישן האור משמש לחיסכון בסוללה ע"י הפעלה/כיבוי של אור הרקע בלוח המקשים.
- יוגדר ע"י המתקין שלך.



	דריכה מלאה
 	דריכת - קבוצה
	דריכת מדור
	דריכת בית
 	דריכת בית - לפי קבוצה
 [קוד] <	נטרול מערכת
 	נטרול קבוצה
 	מצב גלאים ואפשרות עקיפה

יישום WEB




דריכה . ביטול דריכה	
דריכה מלאה	כל הקבוצות או קבוצה X < דריכה מלאה
דריכה מלאה - קבוצה (במידה ונתמך)	[אות הקבוצה] < דריכה מלאה
	או קבוצה X דריכה מלאה
דריכת בית	כל הקבוצות או קבוצה X < דריכה חלקית
נטרול	כל הקבוצות או קבוצה X [קוד] < נטרול
הגדרות	
משתמשי מערכת וקודים	עריכה, מחיקה והוספת משתמשים חדשים
משתמשים וקודים של ממשק ה-WEB	עריכת שדות משתמש, שם וסיסמא
שינוי סיסמא	הזן ישן/חדש/אישור < הגדרת סיסמא חדשה
עקיפת אזורים מהירה	בחר אזור XX < עקיפה < עדכון
שינוי תצוגה	בחר "ערכת צבעים"
התראות/הוספת איש קשר חדש	הזן שם, כתובת מייל/מס' סלולרי. בחר שפת התראות, שיוך קבוצה, ועבור בין הגדרה/ביטול. הגדרת מייל ו-SMS
אזור זמן	בחר אזור זמן מערכת
היסטוריה	
צפייה ביומן ארועים וייצוא	
אוטומציה	
יציאות שרות	מעבר בין OFF/ON < עדכון

 נורית דריכת בית דלוקה: מערכת במצב דריכת בית או ישנו לפחות אזור אחד במצב עקיפה.  נורית חיווי אש: דלוקה: אזעקת שריפה הבהוב: התגלתה בעיה במעגל גילוי האש.	 נורית דריכה: דלוקה: המערכת דרוכה באופן מלא או חלקי. כבויה: המערכת מנוטרלת. הבהוב איטי: המערכת נמצאת במצב פעולה של השהיית יציאה. הבהוב מהיר: מצב אזעקה.  נורית טמפר: דלוקה: אזעקת טמפר במערכת.	נוריות חיווי:  נורית מתח: דלוקה: המערכת מחוברת לרשת החשמל ופועלת כהלכה. סוללת הגיבוי במצב תקין. אין תקלות במערכת. כבויה: המערכת אינה פועלת, עקב ניתוק אספקת החשמל (הן מרשת החשמל והן מסוללת הגיבוי). הבהוב מהיר: ישנה תקלה במערכת. ✓ נורית מוכן: דלוקה: המערכת מוכנה לדריכה. כבויה: אחד או יותר מאזורים המידיים פתוחים, והמערכת אינה מוכנה לדריכה. לפני שניתן יהיה לדרוך את המערכת, יש לטפל באזור הפתוח. הבהוב איטי: מציין כי המערכת מוכנה לדריכה, אולם אזור שהוגדר בהשהיה, פתוח.
---	--	---

לוח מקשים דו כיווני

	נוריות LED	צבע	ירוק אדום כחול
סטטוס	מצב	כחול	
בזמן תקשורת עם הלוח	הבהוב		
המערכת בדריכה מלאה או חלקית	On	אדום	
בזמן השהיית יציאה	הבהוב אטי		
בזמן אזעקה	הבהוב מהיר		
חיווי של תקלה במערכת בזמן שהמערכת אינה דרוכה*	הבהוב	ירוק	
המתנה להזנת קוד.	מעבר בין ירוק לאדום	ירוק/אדום	



שלט דו כיווני

פעולה	(שליחת פקודה) *	(קבלת סטטוס)
דריכה מלאה	ירוק	אדום
דריכה חלקית	ירוק	כתום
ביטול דריכה	ירוק	ירוק
אזעקה	ירוק	נורית מהבהבת

* במידה והנורית משתנה לכתום : מצב סוללה נמוכה.

עריכת קוד משתמש

1. ממצב תצוגה ראשי לחץ .
2. הקלד קוד משתמש ראשי (ברירת מחדל 1234) ולחץ .
3. בעזרת מקשי החיצים עבור לאפשרות **קודים** ולחץ .
4. בחר ב **הגדר קוד** ולחץ על .
5. בחר משתמש ולחץ על .
6. בחר **בעריכת קוד** ולחץ על .
7. הקלד קוד חדש ולחץ על .
8. כדי לערוך את שם המשתמש בחר **בעריכת תווית** והקלד את התווית הרצויה.
9. חזור על הסעיפים הקודמים עבור עדכון קודים נוספים.

הקצאת תג קרבה

1. בצע פעולות 1-5 מסעיף **עריכת קוד משתמש**.
2. בחר ב **למד קרבה** ולחץ על .
3. בתוך 10 שניות קרב את תג הקרבה ללוח המקשים.

הגדרת זמן ותאריך של המערכת

1. ממצב תצוגה ראשי לחץ על 
2. הקלד קוד משתמש ראשי ואחריו 
3. בעזרת מקשי החיצים עבור לאפשרות **זמנים** ולחץ 
4. המסך יציג **שעה ותאריך** לחץ על 
5. הקלד את השעה בפורמט של 24 שעות. לעדכון התאריך השתמש במקשים  ו-  כדי להזיז את הסמן ובמקשים  /  כדי לבחור את האפשרות הרצויה.
6. לאישור לחץ 

הפעלת המערכת באמצעות סמס (הודעות SMS)

הערה: ניתן להפעיל אופציה זאת בתנאי שמותקן כרטיס סים

מבנה הודעת SMS: [קוד משתמש] [פקודה]

- | | |
|---|--|
| דריכה מלאה: [קוד] דר | הפעלת מוצא: [קוד] הפעל [מספר מוצא] |
| דריכה ביתית: [קוד] בית | כבוי מוצא: [קוד] נתק [מספר מוצא] |
| דריכת מדור: [קוד] מ [בחר קבוצה: א/ב/ג/ד] | סטטוס המערכת: [קוד] מצב |
| נטרול מלא: [קוד] נט | קרדיט ל SIM: [קוד] קרדיט |
| דריכת קבוצה: [קוד] דר [מספר קבוצה] | שנוי יעד עקוב אחרי: |
| נטרול קבוצה: [קוד] נט [מספר קבוצה] | שינוי מספר טלפון: [קוד] טל [מספר עקוב אחרי] |
| עקיפת אזור: [קוד] עק [איזור מספר] | חדש [מספר טלפון חדש] |
| ביטול עקיפת איזור: [קוד] ביעק [איזור מספר] | שינוי דוא"ל: [קוד] דואל [מספר עקוב אחרי] חדש |
| | [מספר טלפון חדש] |

דוגמאות לשליחת SMS: (שהקוד הוא 1234)

לדריכת המערכת שלח: 1234דר

לניטרול המערכת שלח: 1234נט

להפעלת ממסר 1 שלח: 1234הפעל01

הערות:

1. כתיבת ההודעה הינה ברצף ללא רווחים.
 2. קוד מאסטר ברירת מחדל הוא 1234.
 3. חוסף **אשור** בסיום ההודעה כדי לקבל הודעת SMS חוזרת מה-LightSYS לאישור לגבי ביצוע הפקודה בהצלחה.
- דוגמה: לדריכת המערכת וקבלת אישור לביצוע הפעולה, שלח: 1234דראשור

הפעלת המערכת באמצעות הטלפון

הערה: ניתן להשתמש באפשרות זו, בתנאי שבמערכת מורכבת יחידת הרחבה קולית.

קבלת שיחה

1. בעת קבלת שיחה מהמערכת:
2. הרם את שפופרת הטלפון.
3. אמור "שלום" או לחץ על מקש [#].
4. המערכת תשמיע הודעת אירוע ולאחריה תפריט "אישור קבלה". בחר באחת מהאפשרויות מתוך תפריט "אישור קבלה".

תפריט "אישור – קבלה"

- אישור קבלת הודעה – [1]
- אישור קבלת הודעה והפסקת כל החיוגים למספרי עקוב אחרי נוספים: [2] < [קוד] < [#]
- אישור קבלת הודעה וכניסה לתפריט פעולות – [3] < [קוד] < [#]
- האזנה ודיבור – [6] < [3] < [קוד]
- חזרה על הודעת אירוע – [#]
- חזרה על תפריט "אישור קבלה" – [*]

התקשרות למערכת

1. חייג את המספר המבוקש
 - אם משיבון מחובר למערכת, תן למערכת לצלצל פעם אחת, נתק ונסה שנית.
 - אם משיבון איננו בשימוש, חכה עד למענה על-ידי המערכת.
2. הקלד 2 ספרות של קוד הגישה
3. הקלד את קוד המשתמש ולאחריו הקלד רשתית [#]. בשלב זה תושמע הודעת מצב מערכת ולאחריה יושמע תפריט ה "פעולות". בחר את מבוקשך מתפריט הפעולות.

תפריט הפעולות

- דריכת כל הקבוצות: [1] < [1]
- דריכה על פי קבוצה: [1] < [9] < [מספר קבוצה]
- נטרול כל הקבוצות: [2] < [2]
- נטרול על פי קבוצה: [2] < [9] < [מספר קבוצה]
- שינוי מצב עקיפת אזור: [3] < [מספר אזור] < [#] < [9]
- הפעלת מוצאים: [4] < [מספר מוצא]
- שינוי מספרי עקוב אחרי: [5] < [יעד עקוב אחרי] < [#] < [2]
- האזנה: [6] < [1]
- דיבור: [6] < [2]
- האזנה ודיבור: [6] < [3]
- הקלטת הודעות: [7]
- יציאה מהמערכת: [0]
- חזרה לתפריט קודם: [*]
- חזרה על תפריט נוכחי: [#]

הערה:

את הגרסה המלאה של מדריך המשתמש באנגלית ניתן למצוא באתר החברה, שכתובתו:

www.riscogroup.com

