

פנל מקודד מתכתי אנטי ונדלי מואר בעל 2 ממסרים משולב קורא תגי קרבה



הוראות התקנה:

פתח את הבורג בחלקו התחתון של הפנל
הורד את המכסה האחורי כלפי מטה ופתח
חבר את הפנל לקודן לקיר באמצעות ברגים בנקודה A
העברת את החיווט דרך הנקודה המתאימה במרכז הקודן
לפני חיבור החוטים, יש לשחרר את הברגים בלוח ההדקים על ידי סיבוב שמאלה

ברירת מחדל יצרן:

- קוד טכנאי ראשי יצרן: 1234
- קוד משני טכנאי יצרן: 1234
- קוד ממסר מנעול 1 יצרן: 2580 זמן פתיחה 4 שניות
- קוד ממסר מנעול 2 יצרן: 0852 זמן פתיחה 4 שניות

אפשרויות הפעלה:

- קוד ראשי/משני טכנאי
- קוד ממסר מנעול 1 או 2
- שלוש אפשרויות הפעלה:
- הפעלה על ידי קודי משתמש למנעול 1 או 2
- הפעלה באמצעות קורא תגי קרה עד 500 משתמשים
- שילוב קוד+תג קרבה

לימוד תגי קרבה:

- הערה: תכנות זה מבטל את קודי ההפעלה למסר 1 ו-2. במידה ונדרש יש לתכנתם מחדש. אין אפשרות לתכנת את אותו התג במספר אזוריים.
- הקש # למשך 2 שניות- נורית אדומה תידלק
 - הקש קוד טכנאי- נורית ירוקה תידלק
 - הקש 7- תידלק נורית כתומה
 - הקש את מיקום התג 500-001- נורית ירוקה תהבהב
 - קרב את תג הקרבה לחלקו העליון של קודן- ישמע צפצוף ונורית ירוקה תידלק קבוע
 - הקש # למשך 2 שניות-ישמעו 2 צפצופים לאישור

שיחזור הגדרות יצרן:

- זהירות: פעולה זו מוחקת את כל הנתונים כולל זיהוי תגי קרבה
- הקש # למשך 2 שניות- נורית אדומה תידלק
 - הקש קוד טכנאי- נורית ירוקה תידלק
 - הקש 0- נוריות יבהבה בצבע אדום
 - הקש קוד טכנאי לאישור- ישמעו 2 צפצופים לאישור

מחיקת תג קרבה:

- הקש # למשך 2 שניות- נורית אדומה תידלק
- הקש קוד טכנאי- נורית ירוקה תידלק
- הקש 8- תידלק נורית כתומה ואדומה
- הקש את אזור מיקום התג הנדרש למחיקה 500-001- נורית כתומה ואדומה תהבהב
- הקש קוד טכנאי לאישור- ישמעו 2 צפצופים לאישור

תכנות פנל קודן:

פנל מתכתי אנטי ונדלי מוגן מים, תאורת מקשים אחורית כחולה, מתח עבודה VDC/VAC 9-12 לוח הדקים לחיבור החיווט, שני ממסרי הפעלה A4, קודי הפעלה זמן שונים לכל ממסר, וד טכנאי ניתן לשינוי, זיהוי עד 500 משתמשי תג קרבה, צפצוף בזמן פתיחת המנעול, אפשרות פתיחה בשילוב תג וקוד, אפשרות שימוש בלחצן פעמון A4, אפשרות לחצן פתיחה חיצוני, זמן ממסר ניתן לתכנות 0-99 שניות/ הגנת טמפר (TEMPER) בפני חבלה/גניבה

שינוי קוד טכנאי:

- הקש על לחצן סולמית # למשך 2 שניות- נורית אדומה תידלק
- הקש קוד טכנאי 1234- נורית ירוקה תידלק
- הקש 3- נורית אדומה תידלק
- הקש 4 ספרות קוד טכנאי חדש- נורית ירוקה תידלק וישמעו 2 צפצופים לאישור

תכנות ממסר מנעול 1:

- קוד לפתיחת מנעול:
- הקש # למשך 2 שניות- נורית אדומה תידלק
 - הקש קוד טכנאי- נורית ירוקה תידלק
 - הקש 1- תידלק נורית אדומה*
 - הקש 4 ספרות קוד פתיחה- ישמעו 2 צפצופים לאישור
- זמן ממסר:
- הקש # למשך 2 שניות- נורית אדומה תידלק
 - הקש קוד טכנאי- נורית ירוקה תידלק
 - הקש 600-תידלק נורית ירוקה נוספת מהבהבת
 - הקש זמן ממסר רצוי 0-99 שניות- ישמעו 2 צפצופים לאישור
- *לממסר מנעול 2 יש להקיש 2

כניסה לתכנות ללא קוד טכנאי:

- זהירות: פעולה זו מוחקת את כל הנתונים כולל זיהוי תגי קרבה
- נתק מתח מהקודן
- גשר את מהדקים GND+REXBL
- החזר מתח לקודן- ידלקו נורות ירוקות
- לאחר כיבוי הנורות ולא יותר מ-15 שניות יש לבצע פעולות על פי שיחזור הגדרות יצרן

חיווט הקודן:

